

Restauration des réglages initiaux

Attention : il faut être assez rapide lorsque vous effectuez les modifications, prenez le temps de lire toute la manœuvre.

Car après quelques secondes sans manipulation l'écran reviendra à un affichage normal. Il faudra donc revenir au dernier réglage que vous avez effectué afin de continuer.

1)° Allumer votre écran LCD

2)° **Dans les 5 secondes qui suivent**, appuyer sur "flèche du haut" et "flèche du bas" simultanément jusqu'à accéder à un écran affichant la première valeur, celle-ci clignote.

Régler si nécessaire en utilisant les flèches.

Appuyer sur le bouton "on/off" pour accéder à la valeur suivante

Répéter l'action jusqu'au moment où vous avez validé la dernière valeur. La valeur doit être statique

	EOVOLT City/Rétro	EOVOLT Confort
Km/h Max*	25 km/h*	28 km/h*
Pouces	16	20
KM/Miles	KM	KM

***La valeur maximal ne doit pas être modifier.**

3)° Appuyer de nouveau sur les boutons "flèche du haut" et "flèche du bas" simultanément jusqu'à accéder aux réglages de "P1", puis régler la valeur correspondante (voir le tableau ci-dessous) en utilisant les flèches.

Appuyer sur le bouton "on/off" pour accéder à "P2", "P3" etc.... puis régler la valeur correspondante. Une fois la dernière valeur réglée, celle-ci doit être statique.

	EOVOLT City/Rétro	EOVOLT Confort
P1	101	88
P2	1	1
P3	1	1
P4	0	0
P5	12	12

4)° Appuyer de nouveau sur les boutons "flèche du haut" et "flèche du bas" simultanément jusqu'à accéder aux réglages de "C1", puis régler la valeur correspondante (voir le tableau ci-dessous) en utilisant les flèches.

Appuyer sur le bouton "on/off" pour accéder à "C2", "C3" etc.... puis régler la valeur correspondante.

	EOVOLT City/Rétro	EOVOLT Confort
C1	7	7
C2	1	0
C3	1	1
C4	0	0
C5	0	0
C6	3	3
C7	1	1
C8	0	0
C9	0	0
C10	n	n
C11	0	0
C12	4	4
C13	0	0
C14	2	2

5)° Une fois la dernière valeur réglée, rester appuyer sur le bouton "on/off" pendant quelques secondes jusqu'à arriver sur le l'écran d'accueil

6)° Rester de nouveau à appuyer sur le bouton "on/off" pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Cette étape est nécessaire afin que les réglages soient sauvegardés.